

# ASCOLI TWIN RECESSED

astro

GB

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY  
BEFORE COMMENCING ASSEMBLY

Live: Normally Brown / Red  
Neutral: Normally Blue / Black  
Earth: Normally Green / Yellow

IT

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI  
PRIMA DI COMINCIARE L'ASSEMBLAGGIO

Cavo positivo: normalmente marrone o rosso  
Cavo neutro: normalmente blu o nero  
Cavo terra: normalmente verde o giallo

FR


LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS  
AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

Phase: Normalement Brun / Rouge  
Neutre: Normalement Bleu / Noir  
Terre: Normalement Vert / Jaune


DE

LESEN SIE BITTE DIE ANWEISUNGEN  
SORGFALTIG DURCH, BEVOR SIE MIT DEM  
ZUSAMMENBAUEN BEGINNEN


Phase: Normalerweise Braun / Rot  
Nulleiter: Normalerweise Blau / Schwarz  
Erde: Normalerweise Grün / Gelb



FOR CEILING USE ONLY  
Seulement pour montage au plafond  
Da utilizzarsi solo al soffitto  
Nur für den Deckengebrauch





1







TURN OFF POWER  
Couper le courant! /  
Spegner la corrente! /  
Strom Abhalten!


2




3




4




5



6



OR/  
OU/  
O/  
ODER



MAGNETIC/  
MAGNÉTIQUE/  
MAGNETICO/  
MAGNETISCH